

Four + Friteuse
Friteuse à air Premium
RC-002



Guide d'utilisation

- Introduction
- Consignes de sécurité
- Caractéristiques
- Mode d'emploi
- Recommandations pour la préparation des aliments
- Nettoyage et entretien
- Résolution des problèmes
- Garantie

RC002
Four à air Premium + Friteuse
Friteuse à air Premium

Spécifications Electriques:
220-240V~ 1500W/1800W

REMARQUE 1:
Nous sommes fiers de vous offrir le meilleur produit. Avec votre nouveau Four Premium + Air Fryer, nous pouvons Fry, Griller et beaucoup en même temps. Le plus beau, c'est qu'il dispose de la fonction programmable, ce qui vous permet de cuisiner à votre rythme sans avoir à surveiller le produit. Préparez des repas délicieux et sains.

REMARQUE 2:
Nous savons que vous êtes impatient de commencer à cuisiner avec votre nouveau appareil. Nous avons donc inclus un guide d'utilisation et des recommandations personnalisées pour vous aider à profiter pleinement de votre appareil.

De votre cuisinière à la table.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
Pour votre sécurité et pour que vous puissiez continuer à profiter de ce produit, lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et à chaque fois que vous réajustez un paramètre.

IMPORTANT
-POUR USAGE DOMESTIQUE ET INTÉRIEUR
UNIQUEMENT -POUR USAGE DOMESTIQUE ET INTÉRIEUR UNIQUEMENT-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser votre appareil, car il peut causer des dommages s'il n'est pas utilisé correctement. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

ATTENTION : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises.
Les précautions de base, y compris les suivantes, doivent toujours être respectées :
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à un usage professionnel ou semi-professionnel, ni à un usage commercial tel que les restaurants, les hôtels, les cafés ou d'autres environnements non résidentiels. Toute mauvaise utilisation, telle que celle décrite ci-dessus, pourrait endommager le four + Air Fryer.

frayer et/ou l'utilisateu, et entraîner la perte de votre garantie.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, telle qu'un brûleur à gaz ou électrique, une cuisinière ou un four. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une flamme nue ou de matériaux inflammables.
- Placez l'appareil sur une surface plane, ferme et résistante à la chaleur.
- Ne pas placer l'appareil contre un mur ou d'autres appareils. L'appareil émet de la chaleur lorsqu'il est utilisé. Gardez une distance d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil. Les matériaux inflammables tels que les rideaux, les stores, les murs, etc.

- Des sorties d'air obstruées peuvent entraîner une cuisson inégale des aliments, endommager l'appareil ou le faire surchauffer.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les surfaces de préhension prévues à cet effet. L'utilisation de pinces, de chiffons et/ou de gants de cuisine est recommandée. Les surfaces avant que les surfaces de préhension prévues doivent avoir le temps de refroidir avant d'être touchées.
- Certaines zones deviennent chaudes pendant l'utilisation et l'écran tactile peut devenir chaud. Ne touchez pas les éléments chauffants. Ne placez pas les mains, le visage ou d'autres parties du corps près des orifices d'aération lorsque le four + Air Fryer est en cours d'utilisation ; vous risqueriez de vous brûler. Soyez prudent lorsque vous manipulez les grilles du four + Air Fryer et toutes les pièces amovibles.

- Utilisez des gants de protection et/ou des pinces pour retirer les aliments chauds du four + Air Fryer. N'utilisez pas d'ustensiles en métal, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas l'appareil comme un jouet.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'insérer ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- Laissez refroidir avant de monter ou de démonter des pièces.
- Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, sous peine de blesser l'utilisateur.

- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ou le corps du four + Air Fryer dans l'eau ou sous l'eau courante. Ne pas immerger le four + la friteuse à air Premium dans l'eau ou sous l'eau courante, ou tout autre liquide, car il contient les composants électriques et les éléments chauffants.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil est tombé en panne ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le service clientèle de votre revendeur agréé.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des matériaux qui ne sont pas résistants à la chaleur, car cela peut provoquer des brûlures ou un risque d'incendie.
- Ne placez pas de papier, de carton, de plastique, de polystyrène ou de bois, ou tout autre matériau qui n'est pas destiné à être

utilisé dans le four, car il pourrait fondre ou s'enflammer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
- Pour éviter que les aliments ne touchent les éléments chauffants et n'endommagent l'appareil, ne dépassez pas la quantité d'aliments contenue dans l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir et ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Pour débrancher l'appareil, il faut l'éteindre complètement puis retirer la fiche de la prise de courant afin d'éviter d'endommager le produit et/ou l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez que l'alimentation électrique de votre domicile correspond à la tension prévue pour le four + Air Fryer.

- Ne jamais enrouler le câble autour de l'appareil pendant l'utilisation ou le stockage, car il pourrait se rompre.
- Ce produit n'est pas une friteuse à huile. Il ne doit PAS être rempli d'huile. Ne remplissez jamais d'huile une quelconque partie du four + Air Fryer. Si vous décidez d'utiliser de l'huile, mélangez les aliments à l'huile dans un récipient séparé, puis transférez les aliments sur les grilles ou les paniers amovibles.
- Il n'est pas recommandé de laisser des aliments crus dans le four + Air Fryer pendant une courte période avant de les cuire ; la viande, la volaille, le poisson, les fruits et les légumes crus peuvent facilement s'abîmer.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation.
- Ne laissez pas le four + Air Fryer sans surveillance pendant son utilisation.

- Conservez le four + Air Fryer dans un endroit frais et sec.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil nécessite un temps de refroidissement d'environ 30 minutes pour être déplacé ou nettoyé en toute sécurité.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ATTENTION : Cet appareil a une prise polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour s'adapter à la prise n° polarisée d'une seule manière. Si la prise ne s'adapte pas complètement à la prise, inversez la prise.

Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit ou de la forcer dans la prise. Cela

pourrait entraîner des blessures ou des décharges électriques.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CÂBLE COURT
Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de débâchage. Des cordons d'alimentation plus longs ou des rallonges amovibles sont disponibles et peuvent être utilisés à condition d'être utilisés avec précaution. Si vous utilisez une rallonge plus longue, tenez compte des points suivants :

- Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil.
- Le câble doit être placé de manière à se couvrir et/ou de marques d'abrasion. Si vous en trouvez, cela signifie que l'appareil doit être réparé et que le cordon

IMPORTANT :
Il est recommandé de brancher l'appareil directement sur une prise de courant, car l'utilisation de tout type de régulateur de tension peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

CONSEILS POUR LE CÂBLE DE RACCORDEMENT
- Ne tirez jamais sur le câble ou l'appareil.
- Pour insérer la fiche, tenez-la fermement et guidez-la dans la prise.
- Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation ne présente pas de coupures et/ou de marques d'abrasion. Si vous en trouvez, cela signifie que l'appareil doit être réparé et que le cordon

d'alimentation doit être remplacé. Contactez le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
- N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil, car il risquerait de s'effiloche et de se rompre sous l'effet d'une tension excessive.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LE CORDON D'ALIMENTATION PRÉSENTE DES DOMMAGES OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE OU CESSE DE FONCTIONNER COMPLÈTEMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



1. Lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes.
4. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une flamme nue ou de matériaux inflammables.
5. Ne pas placer l'appareil contre un mur ou d'autres appareils.
6. Garder une distance d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil.
7. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
8. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
9. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

1. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
2. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
3. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
4. Ne pas toucher les surfaces chaudes.
5. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une flamme nue ou de matériaux inflammables.
6. Garder une distance d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil.
7. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
8. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
9. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Tableau des Fonctions Prévues

Fonction	Temps	Température
Préchauffage	5 min	180°C
Frites	15-20 min	180°C
Préchauffage du four	10 min	180°C
Cuisson	10-20 min	180°C
Grillade	10-15 min	200°C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Pour éviter les brûlures, vérifiez les états suivants avant d'utiliser votre Four Premium Oven + Air Fryer pour la première fois.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.

1. Placez la fiche sur la prise de courant.
2. Vérifiez que les éléments sont bien fixés à l'intérieur du four.
3. Vérifiez l'état de la fiche.
4. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.

UTILISATION AVEC DES GRILLES
1. Placez les grilles dans le four.
2. Vérifiez que les grilles sont bien fixées à l'intérieur du four.
3. Vérifiez que les grilles sont bien fixées à l'intérieur du four.

UTILISATION AVEC PANIER TOURNANT
1. Placez le panier tournant dans le four.
2. Vérifiez que le panier tournant est bien fixé à l'intérieur du four.
3. Vérifiez que le panier tournant est bien fixé à l'intérieur du four.

UTILISATION DE L'OUTIL D'EXTRACTION SÉCURISÉ
1. Utilisez l'outil d'extraction sécurisé pour retirer les aliments du four.
2. Vérifiez que l'outil d'extraction sécurisé est bien utilisé.

CONSIGNES D'UTILISATION/FORMATION
1. Lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes.

ATTENTION : Attendez un peu avant de retirer la nourriture car l'appareil sera chaud. Nous vous suggérons d'utiliser des gants et/ou des torchons.

RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS

Aliment	Temps	Température
Pain	10-15 min	180°C

TABLEAU DE RECOMMANDATION POUR LA FONCTION DE DÉGIVAGE

Aliment	Temps	Température
Pain	10-15 min	180°C

CONSIGNES
1. Lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes.

RESOLUTION DE PROBLÈMES
1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.
2. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien enroulé et que le câble est bien fixé à la prise de courant.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
1. Pourquoi l'appareil ne fonctionne-t-il pas ?
2. Pourquoi l'appareil ne chauffe-t-il pas ?
3. Pourquoi l'appareil ne grille-t-il pas ?

CODIS D'ERREUR
E1 : Erreur de température.
E2 : Erreur de pression.
E3 : Erreur de puissance.

POLITIQUE DE GARANTIE
1. Lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes.

MEDEK INSTRUCTION MANUAL AIR FRYER OVEN



Model: RC-002

Please read the instruction manual carefully before using it.

Table of Contents

- Important Safeguards 3
- Parts & Accessories 5
- Using the Accessories 7
- General Operating Instructions 9
- Using the Digital Control Panel 11
- Cooking Presets 13
- Cooking Chart 14
- Cleaning & Storage 15
- Troubleshooting 16

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:
1. NEVER immerse the plug, cord, or power cord in water.
2. NEVER use the appliance near water.
3. NEVER use the appliance with a damaged cord or power cord.
4. NEVER use the appliance with a damaged plug or power cord.

General Operating Instructions
1. Read the instruction manual carefully before using the appliance.
2. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
3. Do not use the appliance with a damaged cord or power cord.
4. Do not use the appliance with a damaged plug or power cord.

Using the Digital Control Panel
1. Press the power button to turn on the appliance.
2. Press the preset button to select a cooking preset.
3. Press the temperature button to adjust the cooking temperature.
4. Press the start button to begin cooking.

Cooking Presets

Preset	Temperature	Time
Preheat	180°C	5 min
Fries	180°C	15-20 min
Roast	180°C	10-15 min
Grill	200°C	10-15 min
Defrost	180°C	10-15 min

Cooking Chart

Food Item	Min/Max	Temp	Comments
Chicken Breast	15-20 min	180°C	
Beef Steak	10-15 min	180°C	
Pork Chops	10-15 min	180°C	
Salmon Fillets	10-15 min	180°C	
Shrimp	10-15 min	180°C	
Vegetables	10-15 min	180°C	
Pan-fried Fish	10-15 min	180°C	
Roast Chicken	10-15 min	180°C	
Grilled Fish	10-15 min	180°C	
Grilled Meat	10-15 min	180°C	
Grilled Vegetables	10-15 min	180°C	

Parts & Accessories
1. Main Appliance
2. Control Panel
3. Rotisserie Shaft, Forks & Set Screws
4. Hot Air Outlet Holes
5. Crisper Tray
6. Drip Tray
7. Rotisserie Fench Tool

Using the Accessories
1. Read the instruction manual carefully before using the accessory.
2. Do not touch the hot surfaces of the accessory.
3. Do not use the accessory with a damaged cord or power cord.

Using the Accessories
1. Read the instruction manual carefully before using the accessory.
2. Do not touch the hot surfaces of the accessory.
3. Do not use the accessory with a damaged cord or power cord.

General Operating Instructions
1. Read the instruction manual carefully before using the appliance.
2. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
3. Do not use the appliance with a damaged cord or power cord.

Using the Digital Control Panel
1. Press the power button to turn on the appliance.
2. Press the preset button to select a cooking preset.
3. Press the temperature button to adjust the cooking temperature.

Cooking Presets

Preset	Temperature	Time
Preheat	180°C	5 min
Fries	180°C	15-20 min
Roast	180°C	10-15 min
Grill	200°C	10-15 min
Defrost	180°C	10-15 min

Cooking Chart

Food Item	Min/Max	Temp	Comments
Chicken Breast	15-20 min	180°C	
Beef Steak	10-15 min	180°C	
Pork Chops	10-15 min	180°C	
Salmon Fillets	10-15 min	180°C	
Shrimp	10-15 min	180°C	
Vegetables	10-15 min	180°C	
Pan-fried Fish	10-15 min	180°C	
Roast Chicken	10-15 min	180°C	
Grilled Fish	10-15 min	180°C	
Grilled Meat	10-15 min	180°C	
Grilled Vegetables	10-15 min	180°C	

Cooking Chart

Food Item	Min/Max	Temp	Comments
Chicken Breast	15-20 min	180°C	
Beef Steak	10-15 min	180°C	
Pork Chops	10-15 min	180°C	
Salmon Fillets	10-15 min	180°C	
Shrimp	10-15 min	180°C	
Vegetables	10-15 min	180°C	
Pan-fried Fish	10-15 min	180°C	
Roast Chicken	10-15 min	180°C	
Grilled Fish	10-15 min	180°C	
Grilled Meat	10-15 min	180°C	
Grilled Vegetables	10-15 min	180°C	

Cooking Chart

Food Item	Min/Max	Temp	Comments
Chicken Breast	15-20 min	180°C	
Beef Steak	10-15 min	180°C	
Pork Chops	10-15 min	180°C	
Salmon Fillets	10-15 min	180°C	
Shrimp	10-15 min	180°C	
Vegetables	10-15 min	180°C	
Pan-fried Fish	10-15 min	180°C	
Roast Chicken	10-15 min	180°C	
Grilled Fish	10-15 min	180°C	
Grilled Meat	10-15 min	180°C	
Grilled Vegetables	10-15 min	180°C	

Trouble shooting

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not power on.	The power cord is not plugged in.	Check the power cord connection.
The appliance does not heat.	The temperature is set too low.	Adjust the temperature setting.
The appliance does not cook evenly.	The food is not placed in the center of the basket.	Place the food in the center of the basket.
The appliance has a burning smell.	The basket is not shaken during cooking.	Shake the basket during cooking.
The appliance has a loud noise.	The basket is not shaken during cooking.	Shake the basket during cooking.